

Istruzioni d'installazione

Cappa aspirante DW-SL6 / DW-SL9

Cappa parete

Modi di funzionamento: aria di scarico / circolazione dell'aria



J374.112-1

11.2.09 ITH



L'installazione può essere eseguita solo da personale specializzato. Tutte le sequenze di lavoro devono essere eseguite completamente una dopo l'altra e controllate.

Campo di validità

Queste istruzioni d'installazione riguardano i modelli:

374 (DW-SL6, larghezza della costruzione 60 cm)

379 (DW-SL9, larghezza della costruzione 90 cm)

Indicazioni generali



In caso di esercizio contemporaneo di bruciatori (p. es. stufe a legna, gas, olio o carbone) un esercizio senza pericoli è possibile solo quando nel luogo d'installazione dell'apparecchio la depressione all'interno del locale non superi 4 Pa (0,04 mbar). Pericolo d'avvelenamento! Occorre assicurare una sufficiente alimentazione d'aria fresca, p. es. mediante aperture non chiudibili in porte o finestre e assieme a cassette murali d'alimentazione e di scarico dell'aria oppure mediante altri provvedimenti tecnici.



Se l'apparecchio viene montato su piani di cottura a gas, ogni zona di cottura deve essere dotata di una valvola di sicurezza e devono essere rispettate le distanze minime (vedi sezione «Dimensioni»).



Una riparazione impeccabile potrà essere effettuata soltanto se l'apparecchio completo può essere smontato non distruttivo in qualsiasi momento.

Targhetta dei dati

► Togliere il filtro del grasso. La targhetta dei dati si trova all'interno dell'apparecchio.

Accessori d'installazione inclusi nella fornitura

La fornitura comprende tutti gli elementi di fissaggio.

Modo dell'aria di scarico



L'aria di scarico non può essere convogliata in un camino utilizzato per lo scarico di gas provenienti da apparecchi azionati a gas o altri combustibili.

Attenersi alle prescrizioni locali della polizia del fuoco.

Raccordi elettrici



I raccordi elettrici devono essere eseguiti da personale specializzato in base alle direttive e norme per le installazioni a bassa tensione e alle disposizioni delle centrali elettriche locali.

Un apparecchio pronto per l'uso può essere collegato unicamente ad una presa con contatto di protezione installata conformemente alle prescrizioni. Nell'installazione interna si deve prevedere un disgiuntore di rete omipolare con un'apertura dei contatti di 3 mm. Interruttori, connettori ad innesto, interruttori automatici LS e fusibili, liberamente accessibili dopo l'installazione dell'apparecchio e che commutano tutti i conduttori polari, sono considerati disgiuntori ammissibili. Una messa a terra ineccepibile e conduttori neutri e di protezione posati separatamente permettono un esercizio sicuro ed esente da disturbi. Dopo l'installazione, le parti sotto tensione e le linee con isolamento principale non devono poter essere toccate. Controllare le vecchie installazioni.

► Informazioni sulla necessaria tensione di rete, tipo di corrente e protezione si apprendono dalla targhetta dei dati.

Istruzioni d'installazione

Cappa aspirante DW-SL6 / DW-SL9

Cappa parete


Modi di funzionamento: aria di scarico / circolazione dell'aria



J374.112-1

11.2.09 ITH

Dimensioni



* Con anello di lamiera: 558 mm

Rivestimento telescopico

(disponibile in in varie altezze)


Altezza **A**: ► vedere documenti di pianificazione per apparecchi di cucina

Distanza sopra il piano di cottura

Distanza minima **B**:


Per il piano di cottura elettrico: min. 600 mm

Per il piano di cottura a gas: min. 750 mm




L'orlo di uscita inferiore dell'apparecchio ha una larghezza di 13 mm.

Anello di lamiera



Uso di copertura



Possibile piastra da parete (granito, marmo) spessa 20 mm e smussata.

Installazione

Indicazioni

- Evitare di far passare la condotta dell'aria di scarico lateralmente attraverso il rivestimento del camino.
- Caratteristiche di progettazione per una rimozione dell'installazione non distruttiva e manutenzione dell'apparecchio:
 - Non condurre il rivestimento telescopico sganciato nel soffitto.
 - Si sconsigliano giunti di silicone per il rivestimento telescopico e l'apparecchio.
 - Tutti i lavori di intonacatura, gessatura, applicazione di parati o di pittura devono essere eseguiti prima di installare l'apparecchio.

Istruzioni d'installazione

Cappa aspirante DW-SL6 / DW-SL9

Cappa parete

Modi di funzionamento: aria di scarico / circolazione dell'aria




J374.112-1

11.2.09 ITH

Incasso

1. Fissare alla parete la maschera di carta. Praticare 2 fori **L1** (ø 8 mm) e inserire i tasselli.
2. Fissare alla parete l'angolo di fissaggio **C** con 2 viti (ø 5 × 45 mm).
3. Agganciare la cappa e smontare il filtro del grasso.
4. Con le viti di regolazione **X** e **Y** regolare la posizione orizzontale e la distanza rispetto alla parete posteriore.
5. Tracciare il foro **L2** (ø 8 mm), sganciare la cappa, praticare il foro e inserire il tassello.
6. Agganciare la cappa e fissarla con una vite (ø 5 × 45 mm).
7. Inserire il filtro del grasso.



8. Praticare 2 fori **L3** (ø 8 mm) – allineandoli alla cappa – sotto il soffitto nella parete e inserire i tasselli.
9. Fissare il supporto di lamiera **D** con 2 viti **S1** (ø 5 × 45 mm).
10. **Solo per modo di circolazione dell'aria:**
Avvitare il pezzo di deviazione **E** al supporto di lamiera **D**.
11. Fissare l'anello di lamiera **F** al bocchettone dell'aria di scarico e montare il tubo flessibile dell'aria di scarico **W**. Assicurarsi che il tubo flessibile non si schiacci e che sia teso.
12. Applicare le lamiere di rivestimento **V1**, **V2**. Avvitare la lamiera di rivestimento superiore **V1** con 2 viti **S2** (ø 3 × 6 mm) al supporto di lamiera **D**.

