

ANLEITUNG FERNBEDIENUNG H43404

<p>☞ (A - C)</p>	<p>☞ (A - D)</p>
<p>☞ (A - C)</p>	<p>☞ (B - F)</p>
<p>☞ (A - E)</p>	<p>☞ (A - E)</p>

Prozedur zur Aktivierung des Empfangsteils der Fernbedienung

Bevor mit der Aktivierungsprozedur begonnen wird, sollte die Funktionstüchtigkeit der Fernbedienung ausprobiert werden; falls diese nicht funktionieren sollte, wie beschrieben vorgehen. Die Aktivierungsprozedur wird ausschließlich über das Bedienfeld der Haube ausgelöst.



PROZEDUR A

- Die Beleuchtung und den Absaugmotor abstellen.
- Die Taste **Delay** ungefähr 5 Sekunden lang drücken, bis:
 - Die LEDs **OFF MOTOR** und **GESCHWINDIGKEIT 1** 2 Mal blinken, um die **AKTIVIERUNG** zu bestätigen;
 - Die LEDs **OFF MOTOR** und **GESCHWINDIGKEIT 1** 1 Mal blinken, um die **DEAKTIVIERUNG** zu bestätigen;






PROZEDUR B

- Die Beleuchtung und den Absaugmotor abstellen.
- Die Taste **Intensivgeschwindigkeit** ungefähr 5 Sekunden lang drücken, bis:
 - das 2-malige Blinken der betreffenden LED zeigt die **AKTIVIERUNG** des Empfangsteils der Fernbedienung an;
 - das 1-malige Blinken der betreffenden LED zeigt die **DEAKTIVIERUNG** des Empfangsteils der Fernbedienung an;





PROZEDUR C

- Die Beleuchtung und den Absaugmotor abstellen.
- Die Taste "24H" ungefähr 5 Sekunden lang berühren, bis sich die Ikonen der bereits aktiven Funktionen einschalten.
- Nach Loslassen der Taste beginnt die Ikone  zu blinken, **innerhalb von 3 Sekunden** erneut die Taste "24H" berühren; am Display ergibt sich folgendes:
 - Das Einschalten der Bezugspunkte des Balkens der Motorleistung  zeigt die **AKTIVIERUNG** des Empfangsteils der Fernbedienung an;
 - Das Ausschalten der Bezugspunkte des Balkens der Motorleistung zeigt die **DEAKTIVIERUNG** des Empfangsteils der Fernbedienung an;

PROZEDUR D

- Die Beleuchtung und den Absaugmotor abstellen.
- **5 Sekunden** lang die Taste  drücken, bis:
 - 2 Mal Blinken der Tasten  und  **AKTIVIERUNG** des Empfangsteils der Fernbedienung;
 - 1 Mal Blinken der Tasten  und  **DEAKTIVIERUNG** des Empfangsteils der Fernbedienung;

PROZEDUR E

- Die Beleuchtung und den Absaugmotor abstellen.
- Die Abzugshaube von der Netzversorgung trennen.
- Die Taste  gedrückt halten und die Netzversorgung wieder herstellen.
- Die Taste  gedrückt halten; je nach Software-Version stellt sich eine dieser beiden Bedingungen ein:
 - A) Am Display erscheint "SE", nun die Taste  loslassen; das Display zeigt eine Folge bewegter Bilder; innerhalb von **3 Sekunden** die Taste "24H" drücken, am Display erscheint:
 - **2 Mal "TC"**, was die **AKTIVIERUNG** des Empfängers der Fernbedienung anzeigt;
 - **1 Mal "TC"**, was die **DEAKTIVIERUNG** des Empfängers der Fernbedienung anzeigt;
 - B) Nach einigen Sekunden wird am Display nichts mehr angezeigt, die Taste  loslassen; das Display zeigt eine Folge bewegter Bilder; innerhalb von **3 Sekunden** die Taste "24H" drücken, am Display erscheint:
 - **2 Mal "TC"**, was die **AKTIVIERUNG** des Empfängers der Fernbedienung anzeigt;
 - **1 Mal "TC"**, was die **DEAKTIVIERUNG** des Empfängers der Fernbedienung anzeigt;

PROZEDUR F

- Die Beleuchtung und den Absaugmotor abstellen.
- Die Taste T2 ungefähr 5 Sekunden lang drücken, bis:
 - das 2-malige Blinken der LED T4 die **AKTIVIERUNG** des Empfängers der Fernbedienung anzeigt;
 - das 1-malige Blinken der betreffenden LED T4 die **DEAKTIVIERUNG** des Empfängers der Fernbedienung anzeigt;

Achtung!!!

Die Abbildungen sind als Beispiele gedacht. Das Ihnen vorliegende Produkt könnte andere Symbole und/oder Aussehen aufweisen. Die beschriebenen Prozeduren befolgen, bis sich das Empfangsteil aktiviert und so die Funktion der Fernbedienung sicherstellt.