Kurzanleitung Geschirrspüler

de

Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine braucht...
Vor dem ersten Gebrauch dennoch Aufstell- und Gebrauchsanleitung lesen!



1 Enthärtungsanlage einstellen *

Härtewertbeim Wasserwerk erfragen und eintragen ...

* nur vor dem ersten Spülenoder bei veränderter Wasserhärte

°dH	Härte-bereich	mmol/l	Stufe	A	B	C
0-6	weich	0-1,1	0	○	○	○
7-16	mittel	1,2-2,9	1	●	○	○
17-21	hart	3,0-3,7	2	●	●	○
22-35	hart	3,8-6,2	3	●	●	●

Schnell erledigt ...

und so einstellen
- ⏻ EIN-/AUS-Schalter einschalten.
- Taste Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
Im Display blinkt ⇆.
- Taste Start so oft drücken, bis der passende Wasserhärtegrad eingestellt ist.
Entsprechend leuchten 0, 1, 2 oder 3 LEDs.
- Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.

2 Spezialsalz einfüllen

Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0!) ...



Deckel aufdrehen.



Nur vor dem ersten Spülen den Salzbehälter mit Wasser füllen.

Für optimale Spülergebnisse



Spezialsalz einfüllen (nie Reiniger einfüllen!).



Deckel schließen. Umgehend spülen.

3 Klarspüler einfüllen

Macht blitzblank ...



Markierung1 drücken, Deckel 2 anheben.

Für optimale Trocknungsergebnisse



Klarspüler einfüllen.



Deckel schließen. KLICK!

4 Reiniger einfüllen

Viel Schmutz, viel Reiniger ...



Eventuell Deckel öffnen (Taste drücken).

Achtung, Kombiprodukte nicht für alle Programme geeignet, Herstellerhinweise beachten.



Reiniger nur in trockene Reinigerkammer einfüllen.



Deckel zuschieben, drücken. PLOPP!

5 Gerät einschalten

6 Programm wählen

7 Programm starten Los geht's...

8 Gerät ausschalten Alles klar...

Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.
Die Programmdaten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 60436.
Die Verbrauchswerte sind abhängig von der Programmwahl und den Zusatzfunktionen.
Bei abgeschalteter Klarspülerzugabe oder Klarspülermangel verändert sich die Laufzeit.

* halbe Normbeladung
** Programm, das für die Nacht geeignet ist:
verlängerte Laufzeit, dafür sehr leise.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Leise ** 50°	1h	Short	Quick	Glas 40°	Vorspülen	Maschinen-pflege
Dauer in Std. : Min.	1:55 - 2:05	1:35 - 2:40	3:40	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:35 - 1:38	0:15	2:10 - 2:15
Stromverbrauch in kWh	1,090 - 1,200	0,650 - 1,100	0,704	0,800	1,050	0,920	0,700	0,600 - 0,700	0,050	1,130 - 1,345
Wasserverbrauch in Liter	10,5 - 13	7 - 14,5	8,5	9,6	10	10,6	9,4	10,5 - 13,1	4	14 - 15,2

Die Beschreibung möglicher Zusatzfunktionen finden Sie in Ihrer Gebrauchsanleitung.

9001581566 (0009) 442 E5

Wartung und Pflege

Für perfekte Spülergebnisse ...

Siebe
...kontrollieren, eventuell reinigen



Siebzylinder drehen, Siebsystem entnehmen ...

unter fließendem Wasser abspülen ...



einsetzen ...



Siebsystem zuschrauben MARKIERUNG BEACHTEN!

Sprüharme
...Verstopfungen/ Ablagerungen entfernen



unteren Sprüharm nach oben ziehen ...



oberen Sprüharm abschrauben ...



unter fließendem Wasser (eventuell mit Zahnstocher) Sprühdüsen säubern ...

unteren Sprüharm einsetzen ...



oberen Sprüharm festschrauben

Abwasserpumpe reinigen

- Netzstecker ziehen
- Siebe entfernen und Wasser ausschöpfen
- Abdeckung aushebeln (A)
- Bereich des Flügelrades auf Fremdkörper prüfen
- Abdeckung hörbar einrasten (B)
- Siebe einsetzen





Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Störung	Mögliche Ursachen	Solution
Anzeige für Wasserzulauf leuchtet	Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt	▷ Zulaufarmatur öffnen.
		▷ 1. Wasseranschluß abschrauben. 2. Sieb im Wasseranschluß säubern. 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 10 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen.
		▷ Zulaufschlauch knickfrei verlegen.
	Abwasserschlauch ist verstopft oder geknickt	▷ Abwasserschlauch knickfrei verlegen.
	Abdeckung Abwasserpumpe nicht montiert	▷ Abdeckung (siehe oben) montieren.
	Abwasserpumpe blockiert	▷ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben).
Anzeige für Wasserzulauf blinkt	Gerät technisch defekt	▷ Werkskundendienst rufen (Fehleranzeige nennen).
		▷ Gerät ausstecken. Wasserhahn schließen.
Restwasser im Gerät	Programm noch nicht beendet	▷ Gerät einschalten und schließen bzw. Programm abbrechen (siehe Programm abbrechen).
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerklingen sind anfälliger	▷ Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden.
	Fremdrost	▷ Niemals rostende Teile im Gerät spülen.

Störung	Mögliche Ursachen	Solution
Geschirr ist nicht sauber	Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander	▷ Geschirrteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden.
Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr	Zu wenig Reiniger	▷ Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
	Ungeeignetes Programm gewählt	▷ Stärkeres Programm wählen.
	Sprüharmdüsen verstopft	▷ Sprüharme reinigen (siehe oben).
	Siebe veschmutzt, sitzen nicht fest	▷ Siebe reinigen (siehe oben).
	Sprüharme blockiert	▷ Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.
Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	▷ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren.
		▷ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
Geschirr ist nicht trocken	Klarspüler	▷ Dosierung erhöhen. Produkt wechseln.
	Verwendeter kombinierter Reiniger hat schlechte Trocknungsleistung.	▷ Klarspüler verwenden.
	Geräteeinstellung	▷ Intensivtrocknung aktivieren (je nach Modell)
Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt;	▷ Enthärtungsanlage richtig einstellen.
	Spezialsalz fehlt	▷ Spezialsalz nachfüllen.
Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	▷ Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden.
		▷ Glasschonenden Reiniger verwenden.
Kunststoff / Geschirrteile verfärbt	Zu wenig Reiniger	▷ Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
	Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	▷ Verfärbungen sind unbedenklich; Verblassen bei weiteren Spülgängen.

Programm abbrechen ...

Während des Programms ⏻ -Taste ca. 4 Sek. (Reset) drücken.

▷

Alle Anzeigen leuchten.
Der Programmabbruch dauert ca. 1 Minute, danach blinkt das zuletzt gewählte Programm.

Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können