




Bitte kleben Sie Ihr Etikett an einen dieser Orte
Veuillez coller votre étiquette à un de ces endroits
Incolli la sua etichetta in una di queste posizioni
Please affix your label at this point



Schranktrocken stark	Prêt à ranger très sec
Schranktrocken normal	Prêt à ranger normalement sec
Bügelfeucht	Humide prêt à repasser
Mangelfeucht	Humide prêt pour la repasseuse
Entknitterprogramm	Programme de défroissage
Zeitliches Trocknen	Séchage avec minuterie
Startaufschub	Démarrage différé
Schonend	Délicat
Programmende	Fin du programme
A1 Gerätetür offen / Flusensieb fehlt	A1 Porte ouverte / tamis à peluches manque
A9 Flusensieb / Luftkanäle überprüfen	A9 Vérifier tamis à peluches / conduites d'air

Pronta per riporre extra-asciutta	Extra dry
Pronta per riporre normalmente asciutta	Standard dry
Umida pronta per stiro	Damp, ready to iron
Umida pronta per stiro forte	Damp
Programma antipiega	Crease-guard programme
Asciugatura a tempo	Time drying
Avviamento ritardato	Delayed start
Delicata	Gentle
Fine del programma	End of programme
A1 Sportello aperto / manca filtro per lanugine	A1 Door open / fluff filter missing
A9 Controllare filtro per lanugine / canali aria	A9 Check fluff filter / air ducts