












Hinweismeldungen

J768.960-1












Messages d'avertissement

	Wasserbehälter einschieben Insérer le réservoir d'eau
	Wasserbehälter füllen Remplir le réservoir d'eau
	Bitte Tür schliessen Fermer la porte s.v.p.
	Gargutsensor einstecken Enficher sonde de température
	0,5 l Entkalkungsmittel einfüllen Remplir 0,5 l produit de détartrage
	Zartgaren unterbrochen! Weiterfahren mit  oder beenden mit  Rôtissage doux interrompu! Reprendre avec  ou arrêter avec 
	Entkalken durchführen Procéder au détartrage

Avvertenze

J768.960-1

Instruction messages

	Inserire contenitore dell'acqua Insert water tank
	Riempire contenitore dell'acqua Fill water tank
	Chiudere la porta Please close the door
	Infilare sonda di temperatura Insert food probe
	Riempire 0,5 l decalcificante Add 0.5 l descaler
	Cottura delicata interrotta! Proseguire con  o terminare con  Soft roasting interrupted! Continue with  or end with 
	Decalcificare adatto Please descale