

Instrucciones de instalación

Cocedora al vapor combinada / Cocedora al vapor
Modelo 60-381

J687.115-0



19.5.08 ITH



La instalación debe ser realizada únicamente por personal especializado. Todos los pasos de trabajo deben ejecutarse y controlarse en su totalidad por orden.

Ámbito de validez

Estas instrucciones de instalación son válidas para los modelos:

687 (Cocedora al vapor combinada)
698 (Cocedora al vapor)

Indicaciones generales



En caso de montaje en material inflamable, deben cumplirse las directivas y normas para instalaciones de baja tensión y protección antiincendios.

Placa de características

- Abra la puerta del aparato. La placa de características se encuentra a la izquierda junto a la pared lateral.

Conexiones eléctricas



Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal especializado de conformidad con las directrices y las normas aplicables a instalaciones de baja tensión y según los reglamentos de las centrales eléctricas locales.


Un aparato listo para ser enchufado debe conectarse únicamente a una base de enchufe con toma de tierra correctamente instalada. En la instalación doméstica debe disponerse de un separador de red omnipolar con una abertura de contacto de 3 mm. Los interruptores, los enchufes, los dispositivos automáticos de protección de línea y los fusibles, a los que puede accederse libremente después de la instalación del aparato y que comutan todos los conductores polares, se consideran separadores autorizados. Una conexión a tierra en buen estado y los conductores neutros y de protección dispuestos por separado hacen posible un funcionamiento seguro y sin averías. Tras el montaje, las piezas sometidas a tensión y los cables aislados no deben poder tocarse. Compruebe las instalaciones antiguas.

- Los datos sobre la tensión de red, el tipo de corriente y la protección por fusibles necesarios figuran en la placa de características.

Instalación





El montaje del aparato encima de un horno de aire no es posible debido a la tubería de escape de aire que sale hacia arriba.



- Coloque el aparato delante del nicho y enchúfelo.
- Empuje cuidadosamente el aparato hacia el nicho con el frontal alineado con el mueble y asegúrese de que el cable de conexión no quede atrapado.
- Abra la puerta del aparato y fije lateralmente el aparato con los 4 tornillos **S** adjuntos.

**Montaje con un segundo horno en un nicho conjunto**

 Si se monta un segundo horno encima o debajo del aparato en un nicho conjunto, para el soporte del aparato superior debería emplearse el set de escuadras 60.

Debajo del segundo horno**Encima del segundo horno**