

**Gültigkeitsbereich**

Diese Installationsanleitung gilt für die Modelle:

**Quicklight**

Typ	Modell-Nr.	Installationsanleitung
GK22H1, GK32H1, GK42H1	306	J416.80/J416.81
GK42H/HU/HF	307	J416.81/J416.82/J416.83
GK43/U/F	527	J416.81/J416.82/J416.83
GK43B/BU/BF	528	J416.81/J416.82/J416.83
GK43BR/BRU	531	J416.81/J416.82
GK43BL/BLU	532	J416.81/J416.82
GK43V/VF	533	J416.81/J416.83
GK43AU	534	J416.82

**Induktion**

Typ	Modell-Nr.	Installationsanleitung
GK16TIW	226	J226.51
GK26TI/TIF	323	J323.50/J323.51
GK36TI/TIC/TIF	326	J326.51/J326.50/J326.52
GK46TI/TIC/TIF	488	J416.95/J416.94/J416.96
GK46TIV/TIVC/TIVF	489	J416.95/J416.94/J416.96
GK46TIP/TIPC/TIPF	498	J498.51/J498.50/J498.52
GK46TIGC/TIGU	006	J006.050/J006.051
GK46TIXC/TIXF	004	J004.050/J004.051

**Allgemeine Hinweise****Verfügbare Lüftungs-Schutzblech-Bausätze**

Nischenbreite	Art.-Nr.
55 ... 60 cm	H6.2122
82,5 ... 90 cm	H6.2123

**Installation****Quicklight**

Bei direktem Unterbau einer Schublade, wenn die Blechwanne von unten her ohne Werkzeugbeihilfe berührt werden kann, muss der Lüftungs-Schutzblech-Bausatz H6.2122 für Nischenbreiten 55/60 cm und H6.2123 für Nischenbreiten 82,5/90 cm – verwendet werden. Der Abstand zwischen der Unterseite des aufgeschraubten Schutzblechs und der Schubladenoberkante bzw. eines Möbelteiles muss min. 10 mm betragen.

**Induktion**

Nach Bedarf kann die Kühlluft-Ansaugöffnung unterhalb des Induktionskochfeldes mit einem Schutzblech geschützt werden. Um eine optimale Lüftung zu gewährleisten, muss die Distanz zwischen Schutzblech und Unterseite des Induktionskochfeldes min. 17,5 mm betragen. Dies entspricht ca. 72,5 mm ab Auflage der Arbeitsplatte. Die beige packte Schablone ist für die vertikale Positionierung nicht verwendbar.


## Installation des Lüftungs-Schutzblech-Bausatzes



Netzanschlusskabel nicht durch Loch **G** führen.


1. Schablone **A** für die Einbauposition der beiden Auflegewinkel **B** an der Seitenwand ausrichten.  
Horizontal: Die Mitte der Schablone **A** auf 15 mm von Mitte Ausschnitt der Arbeitsplatte nach hinten ausrichten.  
Vertikal: Die Schablone bündig auf der Unterseite der Arbeitsplatte anlegen.
2. Auf der vorgesehenen Einbauposition mit der Stechahle durch die Schablone **A**, je 1 Zentrierloch links und rechts in die Seitenwand eindrücken. Für die andere Seitenwand wiederholen.
3. Aufdruck auf Schablone – Einbaurichtungen «von unten», «von oben» sowie Arbeitsplattendicken [mm] «25», «30», «35» – beachten.

### Installation von unten



1. Die beiden Auflegewinkel **B** mit je 2 Holzschrauben **C** an die Seitenwände verschrauben.
2. Schutzblech **D** von unten an die beiden Winkel **B** anschlagen, seitlich auf Mitte Nische ausrichten und mit je 2 Gewindeschrauben **E** mit beiden Winkeln **B** verschrauben.

### Installation von oben



1. Von unten je 2 Gewindeschrauben **E** durch die Auflegewinkel **B** bis zum Anschlag eindrehen.
2. Die beiden Auflegewinkel **B** mit je 2 Holzschrauben **C** an die Seitenwände schrauben.
3. Schutzblech **D** von oben – durch den Ausschnitt der Arbeitsplatte – so auf die beiden Winkel **B** legen, dass sich die 4 vorgängig eingedrehten Gewindeschrauben **E** innerhalb der Schlitze befinden.
4. Schutzblech **D** seitlich auf Mitte Nische ausrichten und mit 4 Sicherungsmuttern **F** sichern.

## Notice d'installation

Set de tôle de protection d'aération  
pour champs de cuisson en vitrocéramique Quicklight & Induction  
Fixation dans une niche

**J402.69-5**

23.5.08 ITH

### Domaine de validité

Cette notice d'installation est valable pour les modèles:

#### Quicklight

Type	N° de modèle	Notice d'installation
GK22H1, GK32H1, GK42H1	306	J416.80/J416.81
GK42H/HU/HF	307	J416.81/J416.82/J416.83
GK43/U/F	527	J416.81/J416.82/J416.83
GK43B/BU/BF	528	J416.81/J416.82/J416.83
GK43BR/BRU	531	J416.81/J416.82
GK43BL/BLU	532	J416.81/J416.82
GK43V/VF	533	J416.81/J416.83
GK43AU	534	J416.82

#### Induction

Type	N° de modèle	Notice d'installation
GK16TIW	226	J226.51
GK26TI/TIF	323	J323.50/J323.51
GK36TI/TIC/TIF	326	J326.51/J326.50/J326.52
GK46TI/TIC/TIF	488	J416.95/J416.94/J416.96
GK46TIV/TIVC/TIVF	489	J416.95/J416.94/J416.96
GK46TIP/TIPC/TIPF	498	J498.51/J498.50/J498.52
GK46TIGC/TIGU	006	J006.050/J006.051
GK46TIXC/TIXF	004	J004.050/J004.051

### Indications générales

#### Sets de tôle de protection d'aération disponibles

Largeur de la niche	N° d'art.
55 ... 60 cm	H6.2122
82,5 ... 90 cm	H6.2123

### Installation

#### Quicklight

Si un tiroir est placé directement sous le champ de cuisson et s'il est possible de toucher la cuve en tôle par le bas sans recourir à un outil, utiliser le set de tôle de protection d'aération H6.2122 pour une niche d'une largeur de 55/60 cm et H6.2123 pour une niche d'une largeur de 82,5/90 cm. Garantir une distance minimale de 10 mm entre la face inférieure de la tôle de protection et l'arête supérieure du tiroir ou du meuble.

#### Induction

Au besoin, l'ouverture d'aspiration d'air froid peut être protégée par une tôle de protection située sous le champ de cuisson à induction. Pour garantir une ventilation optimale, la distance située entre la tôle de protection et la partie inférieure du champ de cuisson à induction doit être au minimum de 17,5 mm. Cela correspond env. à 72,5 mm à partir du support du plan de travail. Le chablon fourni ne peut pas être utilisé pour le positionnement vertical.

## Notice d'installation

Set de tôle de protection d'aération  
pour champs de cuisson en vitrocéramique Quicklight & Induction  
Fixation dans une niche

J402.69-5

23.5.08 ITH


### Installation du set de tôle de protection d'aération



Ne pas faire passer le câble de raccordement par le trou **G**.


1. Positionnement du chablon **A** sur les parois latérales pour l'installation des deux équerres de fixation **B**.  
Horizontal: Placer le milieu du chablon **A** à 15 mm vers l'arrière du milieu de l'ouverture.  
Vertical: Placer le chablon à fleur sur le dessous du plan de travail.
2. A la position d'installation prévue, percer un trou de centrage à gauche et à droite dans la paroi latérale avec le poinçon à travers le chablon **A**. Répéter l'opération pour l'autre paroi latérale.
3. Observez les impressions sur le chablon telles que les sens d'installation «par le bas», «par le haut» ainsi que l'épaisseurs du plan de travail [mm] «25», «30», «35».

#### Installation par le bas



1. Visser les 2 équerres de fixation **B** aux parois latérales avec 2 vis à bois **C** chacune.
2. Fixer la tôle de protection **D** par le bas sur les 2 équerres **B**, centrer latéralement dans la niche et visser avec respectivement 2 vis auto-taraudeuses **E** sur les 2 équerres **B**.

#### Installation par le haut



1. Visser par le bas respectivement 2 vis auto-taraudeuses **E** à travers les équerres **B** jusqu'en butée.
2. Visser les 2 équerres de fixation **B** aux parois latérales avec 2 vis à bois **C** chacune.
3. Poser la tôle de protection **D** par le haut sur les 2 équerres **B** – par les ouvertures du plan de travail – de telle sorte que les 4 vis auto-taraudeuses **E**, vissées préalablement, se retrouvent dans les fentes.
4. Centrer la tôle de protection **D** latéralement dans la niche et le bloquer avec les 4 écrous de blocage **F**.

## Istruzioni d'installazione

Kit di montaggio per la lamiera di protezione della ventilazione  
per piani di cottura in vetroceramica Quicklight & Induzione  
Fissaggio in nicchia

**J402.69-5**

23.5.08 ITH

### Campo di validità

Queste istruzioni d'installazione riguardano i modelli:

#### Quicklight

Tipo	Modello n°	Istruzioni d'installazione
GK22H1, GK32H1, GK42H1	306	J416.80/J416.81
GK42H/HU/HF	307	J416.81/J416.82/J416.83
GK43/U/F	527	J416.81/J416.82/J416.83
GK43B/BU/BF	528	J416.81/J416.82/J416.83
GK43BR/BRU	531	J416.81/J416.82
GK43BL/BLU	532	J416.81/J416.82
GK43V/VF	533	J416.81/J416.83
GK43AU	534	J416.82

#### Induzione

Tipo	Modello n°	Istruzioni d'installazione
GK16TIW	226	J226.51
GK26TI/TIF	323	J323.50/J323.51
GK36TI/TIC/TIF	326	J326.51/J326.50/J326.52
GK46TI/TIC/TIF	488	J416.95/J416.94/J416.96
GK46TIV/TIVC/TIVF	489	J416.95/J416.94/J416.96
GK46TIP/TIPC/TIPF	498	J498.51/J498.50/J498.52
GK46TIGC/TIGU	006	J006.050/J006.051
GK46TIXC/TIXF	004	J004.050/J004.051

### Indicazioni generali

#### Kit di montaggio per la lamiera di protezione della ventilazione disponibili

Larghezza della nicchia	Art. n°
55 ... 60 cm	H6.2122
82,5 ... 90 cm	H6.2123

### Installazione

#### Quicklight

In caso d'installazione diretta in basso di un cassetto, quando è possibile toccare la vasca di lamiera dal basso senza utilizzare utensili, occorre utilizzare il kit di montaggio per la lamiera di protezione della ventilazione H6.2122 per larghezze della nicchia di 55/60 cm, e H6.2123 per larghezze della nicchia di 82,5/90 cm. La distanza tra il lato inferiore della lamiera di protezione avvitata e lo spigolo superiore del cassetto rispettivamente di una parte del mobile deve essere di minimo 10 mm.

#### Induzione

Se necessario, l'apertura d'aspirazione dell'aria di raffreddamento sotto il piano di cottura ad induzione può essere protetta con una lamiera di protezione. Per assicurare una ventilazione ottimale, la distanza tra la lamiera di protezione ed il lato inferiore del piano di cottura ad induzione deve ammontare come minimo a 17,5 mm. Ciò corrisponde a ca. 72,5 mm, a partire dall'appoggio del piano di lavoro. La maschera inclusa nella fornitura non è utilizzabile per il posizionamento verticale.

## Istruzioni d'installazione

Kit di montaggio per la lamiera di protezione della ventilazione  
per piani di cottura in vetroceramica Quicklight & Induzione  
Fissaggio in nicchia

J402.69-5

23.5.08 ITH


### Installazione del kit di montaggio per la lamiera di protezione della ventilazione



Non far passare il cavo di collegamento alla rete attraverso il foro **G**.


1. Allineare la maschera **A** per determinare la posizione d'installazione dei due angoli d'appoggio **B** alla parete laterale.  
Orizzontale: Allineare il centro della maschera **A** su 15 mm dal centro del ritaglio del piano di lavoro, verso il lato posteriore.  
Verticale: Appoggiare la maschera a filo sul lato inferiore del piano di lavoro.
2. Sulla posizione d'installazione prevista, usando una lesina praticare nella parete laterale un foro di centraggio a sinistra e uno a destra attraverso la maschera **A**. Ripetere l'operazione anche sull'altra parete laterale.
3. Osservare le stampigliature sulla maschera quali dispositivi d'installazione «dal basso», «dall'alto» nonché gli spessori del piano di lavoro [mm] «25», «30», «35».

#### Installazione dal basso



1. Avvitare i 2 angoli d'appoggio **B** alle pareti laterali, con 2 viti da legno **C**.
2. Appoggiare la lamiera di protezione **D** dal basso ai 2 angoli **B**, allinearli lateralmente al centro della nicchia e avvitarli con 2 viti filettate **E** ognuno ai 2 angoli **B**.

#### Installazione dall'alto



1. Avvitare dal basso 2 viti filettate **E** ognuno attraverso gli angoli d'appoggio **B** fino alla battuta d'arresto.
2. Avvitare i 2 angoli d'appoggio **B** alle pareti laterali, con 2 viti da legno **C**.
3. Appoggiare dall'alto la lamiera di protezione **D** sui 2 angoli **B**, facendola passare attraverso il ritaglio del piano di lavoro, in modo che le 4 viti filettate **E** precedentemente avvitate si trovino all'interno delle fessure.
4. Allineare la lamiera di protezione **D** lateralmente al centro della nicchia e bloccarla con 4 dadi di sicurezza **F**.

## Installation instructions

Ventilation protection plate set  
for ceramic-glass hobs Quicklight & Induction  
Niche mounting

**J402.69-5**

23.5.08 ITH

### Validity

These installation instructions apply to models:

#### Quicklight

Type	Model no.	Installation instructions
GK22H1, GK32H1, GK42H1	306	J416.80/J416.81
GK42H/HU/HF	307	J416.81/J416.82/J416.83
GK43/U/F	527	J416.81/J416.82/J416.83
GK43B/BU/BF	528	J416.81/J416.82/J416.83
GK43BR/BRU	531	J416.81/J416.82
GK43BL/BLU	532	J416.81/J416.82
GK43V/VF	533	J416.81/J416.83
GK43AU	534	J416.82

#### Induction

Type	Model no.	Installation instructions
GK16TIW	226	J226.51
GK26TI/TIF	323	J323.50/J323.51
GK36TI/TIC/TIF	326	J326.51/J326.50/J326.52
GK46TI/TIC/TIF	488	J416.95/J416.94/J416.96
GK46TIV/TIVC/TIVF	489	J416.95/J416.94/J416.96
GK46TIP/TIPC/TIPF	498	J498.51/J498.50/J498.52
GK46TIGC/TIGU	006	J006.050/J006.051
GK46TIXC/TIXF	004	J004.050/J004.051

### General notes

#### Available ventilation protection plate sets

Niche width	Article no.
55 ... 60 cm	H6.2122
82,5 ... 90 cm	H6.2123

### Installation

#### Quicklight

In the case of installing directly beneath a drawer, where the hob tray can be contacted from below without the use of tools, ventilation protection plate sets H6.2122 must be used for niche widths 55/60 cm and H6.2123 for niche widths 82.5/90 cm. The distance between the underside of the mounted hob tray and the top edge of the drawer or part of a unit must be at least 10 mm.

#### Induction

Where required the cooling air intake opening can be protected with a protection plate directly beneath the induction hob. To ensure optimal ventilation, the distance between the protection plate and the underside of the induction hob must be at least 17.5 mm. This corresponds to ca. 72.5 mm from the work surface support. The enclosed template is not usable for the vertical positioning.

## Installation instructions

Ventilation protection plate set  
for ceramic-glass hobs Quicklight & Induction  
Niche mounting

**J402.69-5**

23.5.08 ITH


### Installing the ventilation protection plate set



Do not route mains connection cable through hole **G**.


1. Align template **A** for the mounting position of the 2 mounting angles **B** on the side panel.  
Horizontal: Align the centre of template **A** 15 mm back from the centre of the cut-out in the work surface.  
Vertical: Position the template flush with the underside of the work surface.
2. Pierce the template **A** with a bradawl to mark the left and right hand centering holes in the side panel. Repeat for the second side panel.
3. Pay attention to the installation direction information on the template «from below», «from above», also the work surface thicknesses [mm] «25», «30», «35».

#### Installation from below



1. Screw each of the two mounting angles **B** to the side panels with 2 wood screws **C**.
2. Position the protection plate **D** from below up to the two angles **B**; align them laterally with the niche centre and screw mount each of the two angles **B** with 2 bolts **E**.

#### Installation from above



1. Screw the 2 bolts **E** from below through the mounting angles **B** as far as the stop.
2. Screw each of the two mounting angles **B** to the side panels with 2 wood screws **C**.
3. Position protection plate **D** from above – through the cut-out in the work surface – on the two mounting angles **B** so that the 4 previously inserted bolts **E** are inside the slot.
4. Align the protection plate **D** laterally with the niche centre and secure with 4 locknuts **F**.

**Ámbito de validez**

Estas instrucciones de instalación son válidas para los modelos:

**Quicklight**

Tipo	Nº modelo	Instrucciones de instalación
GK22H1, GK32H1, GK42H1	306	J416.80/J416.81
GK42H/HU/HF	307	J416.81/J416.82/J416.83
GK43/U/F	527	J416.81/J416.82/J416.83
GK43B/BU/BF	528	J416.81/J416.82/J416.83
GK43BR/BRU	531	J416.81/J416.82
GK43BL/BLU	532	J416.81/J416.82
GK43V/VF	533	J416.81/J416.83
GK43AU	534	J416.82

**Inducción**

Tipo	Nº modelo	Instrucciones de instalación
GK16TIW	226	J226.51
GK26TI/TIF	323	J323.50/J323.51
GK36TI/TIC/TIF	326	J326.51/J326.50/J326.52
GK46TI/TIC/TIF	488	J416.95/J416.94/J416.96
GK46TIV/TIVC/TIVF	489	J416.95/J416.94/J416.96
GK46TIP/TIPC/TIPF	498	J498.51/J498.50/J498.52
GK46TIGC/TIGU	006	J006.050/J006.051
GK46TIXC/TIXF	004	J004.050/J004.051

**Indicaciones generales****Kits disponibles de chapa protectora de ventilación**

Anchura del nicho	Nº art.
55 ... 60 cm	H6.2122
82,5 ... 90 cm	H6.2123

**Instalación****Quicklight**

En caso de montaje directo de un cajón debajo, siempre que la tina de chapa se pueda tocar desde abajo sin ayuda de herramientas, debe utilizarse el kit de chapa protectora de ventilación H6.2122 para anchos de nicho de 55/60 cm y H6.2123 para anchos de nicho de 82,5/90 cm. La distancia entre la parte inferior de la chapa protectora atornillada y el canto superior del cajón o de un elemento de mueble debe ser como mínimo 10 mm.


**Inducción**

De ser necesario, el orificio de aspiración de aire de refrigeración debajo de la placa de inducción se puede proteger con una chapa protectora. Para garantizar una ventilación óptima, la distancia entre la chapa protectora y la parte inferior de la placa de inducción debe ser como mínimo 17,5 mm. Esto se corresponde aprox. a 72,5 mm desde el soporte de la encimera. La plantilla incluida no se puede utilizar para el posicionamiento vertical.


**Instalación del kit de chapa protectora de ventilación**

No pasar el cable de alimentación de red por el agujero **G**.

1. Coloque la plantilla **A** para la posición de montaje de ambos ángulos de apoyo **B** en la pared lateral.  
Horizontal: Coloque el centro de la plantilla **A** a 15 mm del centro del corte de la encimera hacia atrás.  
Vertical: Coloque la plantilla alineada con la parte inferior de la encimera.
2. En la posición de montaje prevista con la lezna y a través de la plantilla **A**, realice 1 agujero de centrar a izquierda y derecha en la pared lateral. Repita para la otra pared lateral.
3. Tenga en cuenta las sobreimpresiones de la plantilla – sentido de montaje «desde abajo», «desde arriba», así como los grosores de la encimera [mm] «25», «30», «35».

**Instalación desde abajo**

1. Atornille ambos ángulos de apoyo **B** con 2 tornillos para madera **C** cada uno a las paredes laterales.
2. Clave la chapa protectora **D** desde abajo a los dos ángulos **B**, colóquela lateralmente en el centro del nicho y atorníllela con 2 tornillos de rosca **E** con ambos ángulos **B**.

**Instalación desde arriba**

1. Desde abajo enrosque hasta el tope 2 tornillos de rosca **E** a través de los ángulos de apoyo **B**.
2. Atornille ambos ángulos de apoyo **B** con 2 tornillos para madera **C** cada uno a las paredes laterales.
3. Coloque la chapa protectora **D** desde arriba – a través del corte de la encimera – encima de ambos ángulos **B** de modo que los 4 tornillos de rosca **E** previamente enroscados estén dentro de la ranura.
4. Coloque la chapa protectora **D** lateralmente en el centro del nicho y asegúrela con 4 contratuercas **F**.

**Campo de aplicação**

Este manual de instalação é válido para os modelos:

**Quicklight**

Tipo	N.º de modelo	Manual de instalação
GK22H1, GK32H1, GK42H1	306	J416.80/J416.81
GK42H/HU/HF	307	J416.81/J416.82/J416.83
GK43/U/F	527	J416.81/J416.82/J416.83
GK43B/BU/BF	528	J416.81/J416.82/J416.83
GK43BR/BRU	531	J416.81/J416.82
GK43BL/BLU	532	J416.81/J416.82
GK43V/VF	533	J416.81/J416.83
GK43AU	534	J416.82

**Indução**

Tipo	N.º de modelo	Manual de instalação
GK16TIW	226	J226.51
GK26TI/TIF	323	J323.50/J323.51
GK36TI/TIC/TIF	326	J326.51/J326.50/J326.52
GK46TI/TIC/TIF	488	J416.95/J416.94/J416.96
GK46TIV/TIVC/TIVF	489	J416.95/J416.94/J416.96
GK46TIP/TIPC/TIPF	498	J498.51/J498.50/J498.52
GK46TIGC/TIGU	006	J006.050/J006.051
GK46TIXC/TIXF	004	J004.050/J004.051

**Notas gerais****Conjuntos disponíveis da chapa protectora de ventilação**

Largura do nicho	N.º de artigo
55 ... 60 cm	H6.2122
82,5 ... 90 cm	H6.2123

**Instalação****Quicklight**

Em caso de montagem encastrada directa de uma gaveta, se for possível aceder à bandeja de chapa pela parte inferior, sem a ajuda de ferramentas, é necessário montar o conjunto da chapa protectora de ventilação H6.2122 para larguras de nichos de 55/60 cm e o conjunto H6.2123 para larguras de nichos de 82,5/90 cm. A distância entre a parte inferior da chapa protectora aparafusada e a extremidade superior da gaveta ou de uma parte de um móvel tem de ser, no mínimo, de 10 mm.


**Indução**

A abertura de aspiração de ar frio por baixo da placa de indução pode ser protegida com uma chapa protectora, conforme necessário. Para garantir uma ventilação ideal, a distância entre a chapa protectora e a parte inferior da placa de indução tem de ser, no mínimo, de 17,5 mm. Isto corresponde a ca. de 72,5 mm a partir do suporte da bancada. O molde fornecido não pode ser utilizado para o posicionamento vertical.


**Instalação do conjunto da chapa protectora de ventilação**

Não passar o cabo de ligação à rede eléctrica através do orifício **G**.

1. Alinhar o molde **A** para a posição de montagem de ambas as cantoneiras **B** na parede lateral.  
Horizontal: Alinhar o centro do molde **A** a 15 mm a partir do centro do recorte da bancada na direcção posterior.  
Vertical: Colocar o molde de forma nivelada sobre a parte inferior da bancada.
2. Com o furador, furar 1 orifício de centragem, respectivamente, na posição de montagem prevista, através do molde **A**, à esquerda e direita na parede lateral. Repetir este processo para a outra parede lateral.
3. Observar as marcações do molde – orientação de montagem «pela parte inferior», «pela parte superior», bem como as espessuras das bancadas [mm] «25», «30», «35».

**Instalação pela parte inferior**

1. Aparafusar ambas as cantoneiras **B** com 2 parafusos para madeira **C**, respectivamente, às paredes laterais.
2. Encostar a chapa protectora **D** pela parte inferior a ambas as cantoneiras **B**, alinhá-la lateralmente com o centro do nicho e aparafusá-la com 2 parafusos roscados **E**, respectivamente, a ambas as cantoneiras **B**.

**Instalação pela parte superior**

1. Enroscar 2 parafusos roscados **E**, respectivamente, pela parte inferior, através das cantoneiras **B** até ao batente.
2. Aparafusar ambas as cantoneiras **B** com 2 parafusos para madeira **C**, respectivamente, às paredes laterais.
3. Colocar a chapa protectora **D** pela parte superior – através do recorte da bancada – sobre ambas as cantoneiras **B**, de forma que os 4 parafusos roscados **E** previamente enroscados se encontrem dentro das ranhuras.
4. Alinhar a chapa protectora **D** lateralmente com o centro do nicho e fixá-la com 4 porcas de bloqueio **F**.

**Geldigheidsbereik**

Deze installatiehandleiding geldt voor de modellen:

**Quicklight**

Type	Modelnr.	Installatiehandleiding
GK22H1, GK32H1, GK42H1	306	J416.80/J416.81
GK42H/HU/HF	307	J416.81/J416.82/J416.83
GK43/U/F	527	J416.81/J416.82/J416.83
GK43B/BU/BF	528	J416.81/J416.82/J416.83
GK43BR/BRU	531	J416.81/J416.82
GK43BL/BLU	532	J416.81/J416.82
GK43V/VF	533	J416.81/J416.83
GK43AU	534	J416.82

**Inductie**

Type	Modelnr.	Installatiehandleiding
GK16TIW	226	J226.51
GK26TI/TIF	323	J323.50/J323.51
GK36TI/TIC/TIF	326	J326.51/J326.50/J326.52
GK46TI/TIC/TIF	488	J416.95/J416.94/J416.96
GK46TIV/TIVC/TIVF	489	J416.95/J416.94/J416.96
GK46TIP/TIPC/TIPF	498	J498.51/J498.50/J498.52
GK46TIGC/TIGU	006	J006.050/J006.051
GK46TIXC/TIXF	004	J004.050/J004.051

**Algemene aanwijzingen****Beschikbare ventilatiebeschermplaat bouwpakketten**

Nisbreedte	Art. nr.:
55 ... 60 cm	H6.2122
82,5 ... 90 cm	H6.2123

**Installatie****Quicklight**

Als bij directe onderbouw van een lade de metalen kuip van onder zonder behulp van gereedschap aangeraakt kan worden, moet het bouwpakket ventilatiebeschermplaat H6.2122 voor de nisbreedtes 55/60 cm en H6.2123 voor de nisbreedtes 82,2/90 cm worden gebruikt. De afstand tussen de onderzijde van de aangeschroefde beschermingsplaat en de bovenzijde van de lade c.q. een meubeldeel moet tenminste 10 mm bedragen.

**Inductie**

De aanzuigopening van de koelingslucht onder het inductiekookveld kan naar behoefte met een beschermingsplaat worden beschermd. Om een optimale ventilatie te waarborgen, moet de afstand tussen de beschermingsplaat en de onderzijde van het inductiekookveld minstens 17,5 mm bedragen. Dit komt overeen met ca. 72,5 mm vanaf het niveau van de werkplaat. Het bijgevoegde sjabloon kan niet worden gebruikt voor de verticale positionering.

## Installatieaanwijzing

Bouwpakket ventilatiebeschermplaat  
voor glaskeramische kookvelden Quicklight & Inductie  
nisbevestiging

J402.69-5

23.5.08 ITH


### Installatie van het bouwpakket ventilatiebeschermplaat



Leid het netsnoer niet door gat **G**.


1. Positioneer sjabloon **A** voor de inbouwpositie van de beide steunhoeken **B** aan de zijwand.  
Horizontaal: Positioneer het midden van het sjabloon **A** op 15 mm van de middelste uitsnede van de werkplaat naar achteren.  
Verticaal: Leg het sjabloon vlak tegen de onderzijde van de werkplaat.
2. Priem aan de hand van sjabloon **A** telkens 1 centeergat op de voorziene montagepositie links en rechts in de zijwand. Herhaal dit voor de andere zijwand.
3. Let op de sjabloonopdruk – montagerichting «van onder», «van boven», en de werkplaatdiktes [mm] «25», «30», «35».

#### Installatie van onder



1. Schroef de beide steunhoeken **B** met elk 2 houtschroeven **C** aan de zijwanden vast.
2. Sla de beschermingsplaat **D** van onder tegen de beide hoeken **B**, richt die zijdelings op het midden van de nis en schroef die met telkens 2 tapschroeven **E** aan de beide hoeken **B** vast.

#### Installatie van boven



1. Draai telkens 2 tapschroeven **E** van onder door de steunhoek **B** helemaal naar binnen.
2. Schroef de beide steunhoeken **B** met elk 2 houtschroeven **C** aan de zijwanden vast.
3. Leg de beschermingsplaat **D** van boven - door de uitsnede van de werkplaat – zo op de beide hoeken **B**, dat de 4 zojuist ingedraaide tapschroeven **E** in de spleet vallen.
4. Richt beschermingsplaat **D** zijdelings op het midden van de nis en zet die vast met 4 bevestigingsmoeren **F**.