


Dampafzuiger

Levante



Bedieningshandleiding

Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor een van onze producten. Uw toestel voldoet aan de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt u niettemin de tijd deze bedieningshandleiding te lezen. Op die manier raakt u vertrouwd met uw toestel en kunt u het optimaal en zonder storingen gebruiken.

Volg de veiligheidsvoorschriften op.

Wijzigingen

Tekst, afbeeldingen en gegevens komen overeen met de technische conditie van het toestel ten tijde van het ter perse gaan van deze bedieningshandleiding. Wijzigingen in de zin van verdere ontwikkeling blijven voorbehouden.

Gebruikte symbolen



Geeft de voorschriften aan die voor de veiligheid belangrijk zijn. Het niet in acht nemen van deze aanwijzingen kan leiden tot verwondingen, schade aan het toestel of aan de installatie!

- ▶ Geeft de stappen aan die u in de aangegeven volgorde moet uitvoeren.
- Beschrijft de reactie van het toestel op de uitgevoerde stap.
- Duidt op een opsomming.



Duidt op nuttige gebruikersaanwijzingen.

Geldigheidsbereik

Het modelnummer komt overeen met de eerste 3 cijfers op het serviceplaatje. Deze bedieningshandleiding geldt voor het model:

Type	Modelnr	Maatsysteem
DW-L9	990	90

Afwijkingen tussen verschillende uitvoeringen zijn in de tekst vermeld.

Inhoud

1	Veiligheidsvoorschriften	4
1.1	Voor de eerste gebruikneming	4
1.2	Reglementair gebruik	5
1.3	Bij kinderen in het huishouden	5
1.4	Gebruik	6
2	Beschrijving van het toestel	8
2.1	Luchtafzuigmodel	8
2.2	Luchtcirculatiemodel	8
2.3	Uitrusting	9
2.4	Opbouw	9
2.5	Bedienings- en display-elementen	10
3	Bediening	11
3.1	Intensief niveau	11
3.2	Verlichting	12
4	Verzorging en onderhoud	13
4.1	Behuizing reinigen	13
4.2	Metalen vetfilter	14
4.3	Metalen vetfilter en Longlife actief koolfilter reinigen en vervangen	16
4.4	Halogeenspots vervangen	19
5	Stringen zelf verhelpen	20
5.1	Wat te doen als	20
6	Toebehoren en vervangingsonderdelen	21
7	Technische gegevens	22
8	Verwerking	23
9	Notities	24
10	Overzicht van de trefwoorden	26
11	Reparatieservice	27

1 Veiligheidsvoorschriften



Het toestel voldoet aan de erkende technische regels en de desbetreffende veiligheidsvoorschriften. Om schade en ongevallen te vermijden moet het toestel evenwel op deskundige wijze worden gebruikt. Neem de aanwijzingen in deze bedieningshandleiding in acht.

In overeenstemming met IEC 60335-1 geldt als voorschrift:

- Personen (inclusief kinderen) die wegens hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of wegens hun onervarenheid of onkunde niet in staat zijn het toestel op een veilige manier te gebruiken, mogen dit toestel slechts gebruiken onder toezicht of met de hulp van een persoon die voor de veiligheid verantwoordelijk is.

1.1 Voor de eerste ingebruikneming

- Het toestel mag alleen volgens de aparte installatiehandleiding gemonteerd en op de netstroom worden aangesloten. Laat de benodigde werkzaamheden uitvoeren door een erkende installateur/elektricien.
- Verwijder het verpakkingsmateriaal volgens de plaatselijke voorschriften.

1.2 Reglementair gebruik

- Het toestel is bedoeld voor het afzuigen van dampen boven een huishoudelijke kookplaats.
- Reparaties, wijzigingen of manipulaties aan of in het toestel, in het bijzonder aan stroomgeleidende onderdelen mogen alleen door de fabrikant, de klantendienst of een eender gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd. Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot zware ongevallen, schade aan het toestel en aan de inrichting, zowel als tot gebruiksstoringen. Bij een storing aan het toestel of bij een reparatieopdracht dient u de aanwijzingen in het hoofdstuk 'Reparatie-service' te lezen. Wend u zich zo nodig tot onze klantendienst.
- Er mogen uitsluitend originele vervangingsonderdelen worden gebruikt.
- Bewaar de bedieningshandleiding zorgvuldig, zodat u deze steeds kunt raadplegen. Geef deze handleiding, alsook de installatiehandleiding samen met het toestel door wanneer u het verkoopt of aan derden afstaat. De nieuwe eigenaar kan zich zo van de juiste bediening van het toestel en van de betreffende aanwijzingen op de hoogte stellen.

1.3 Bij kinderen in het huishouden

- Delen van de verpakking bv. folie en piepschuim kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn. Verstikkingsgevaar! Houdt verpakkingsdelen buiten bereik van kinderen.
- Het apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen die kennis hebben genomen van de inhoud van deze bedieningshandleiding. Kinderen herkennen vaak de gevaren niet die door de omgang met elektrische apparaten ontstaan. Zorg voor het nodige toezicht en laat kinderen niet met het apparaat spelen – er bestaat het gevaar dat kinderen zich verwonden.

1.4 Gebruik

- Als het toestel zichtbare beschadigingen vertoont, neem het dan niet in gebruik en wend u zich tot onze klantendienst.
- Zodra er een functiestoring wordt ontdekt, moet het toestel van het stroomnet worden losgekoppeld.
- Als de aansluitleiding van het toestel is beschadigd, moet deze door deklantendienst worden vervangen om gevaren te vermijden.
- Voorzichtig: Toegankelijke onderdelen kunnen heet worden bij gebruik met kookapparatuur.
- Het is niet toegestaan onder het toestel te flamberen. Vetfilters die vol zitten met vet kunnen daardoor ontvlammen en een brand veroorzaken.
- Bij het frituren op de kookplaats dient het gebruikte toestel voortdurend in het oog te worden gehouden. De in het frituurapparaat gebruikte olie kan bij oververhitting ontvlammen en een brand veroorzaken. Daarom moet de olietemperatuur worden bewaakt en onder het ontvlammingspunt worden gehouden. Let er daarbij ook op of de olie schoon is; vervuilde olie ontvlamt gemakkelijker.
- De reinigingsintervallen moeten worden aangehouden. Als deze aanwijzing niet wordt opgevolgd, kan er brandgevaar bestaan ten gevolge van te veel vet in het vetfilter.
- De afzonderlijke kookzones mogen alleen gebruikt worden als er gevuld kookgerei op is geplaatst, zodat het toestel en de keukenmeubels niet door te sterke hitteinwerking worden beschadigd. Open vuurplaatsen bij olie-, gas-, hout- en kolenfornuizen moeten absoluut vermeden worden.
- Bij het gebruik van de afzuigventilator moet een voldoende frisseluchttoevoer gewaarborgd zijn, om onaangename onderdruk in de keukenuimte te vermijden en om een optimale luchtafvoer mogelijk te maken.
- Vermijd een dwarsstromende luchtstroom, die de damp boven de kookplaats kan wegblazen.

- Bij gelijktijdig gebruik van andere toestellen die op gas of andere brandstoffen werken, moet een voldoende frisseluchttoevoer zijn gewaarborgd. Geldt niet voor luchtcirculatietoestellen.
- Bij gelijktijdig gebruik van vuurhaarden, zoals verwarmingstoestellen op hout, gas, olie of kolen, is een gevaarloos bedrijf alleen mogelijk als de onderdruk in de ruimte van 4 Pa (0,04 mbar) niet wordt overschreden. Vergiftigingsgevaar! Er moet een voldoende aanvoer van verse lucht zeker gesteld zijn, bv. door openingen in deuren en ramen die niet gesloten kunnen worden, samen met luchttoevoer- en -afvoerkasten in de muur of door andere technische maatregelen.
- Bij onderhoudswerkzaamheden aan het toestel, ook bij het vervangen van lampen, dient het toestel stroomloos geschakeld te worden (stoppen helemaal uit de fittingen halen, c. q. automatische zekeringen uitschakelen of stekker uit het stopcontact trekken).
- Zorg er bij het reinigen voor dat er geen water in het toestel kan dringen. Gebruik een maar iets vochtige doek. Spuit het toestel binnen of buiten nooit af met water of met een stoomreiniger. Binnendringend water kan schade veroorzaken.

2 Beschrijving van het toestel

Het toestel is bedoeld voor het afzuigen van dampen boven een huishoudelijke kookplaats.

Dit model kan gebruikt worden om lucht af te zuigen of te circuleren.

2.1 Luchtafzuigmodel

De dampen die boven de kookplaats ontstaan worden door een ventilator afgezogen. De afgezogen lucht wordt gereinigd door het metalen vetfilter en wordt via een aansluitstuk met geïntegreerde stuwklep en dan door de lucht-afvoerleiding naar buiten geleid.



Tijdens het gebruik moet een voldoende toevoer van frisse lucht gewaarborgd zijn. Luchtafvoer heeft luchttoevoer nodig.

2.2 Luchtcirculatiemodel

De dampen die boven de kookplaats ontstaan worden na het metalen vetfilter door een actief koolfilter grondig van onaangename geuren ontdaan en door de boven in de afzuigkap aangebrachte luchtspleten weer in de ruimte teruggeleid.



Als zich geen actief koolfilter in het toestel bevindt, moet dit filter besteld en vóór de inbedrijfstelling geplaatst worden.


2.3 Uitrusting

- 1 afzuigventilator
- Verlichting
- 1 metalen vetfilter
- 1 Longlife actief koolstoffilter (niet meegeleverd)

De afzuigventilator heeft 4 vermogensniveaus

- 1 = gering, 2 = middel, 3 = sterk afzuigvermogen en het intensief niveau.
- De niveaus 1–3 zijn geschikt voor continu gebruik.
- Het intensief niveau dient voor kortstondig intensief afzuigen van dampen, bv. bij het braden. Het intensief niveau is voor 5 minuten beschikbaar.

2.4 Opbouw



- 1 Bedieningselementen
- 2 Metalen vetfilter voor luchtafzuigmodel
of
Metalen vetfilter in combinatie met Longlife actief koolfilter voor luchtcirculatiemodel
- 3 Glasplaat, opklapbaar
- 4 Verlichting
- 5 Luchtterugvoer bij luchtcirculatiemodel

2.5 Bedienings- en display-elementen



Verlichting AAN/UIT



Ventilatorstand Intensief



Ventilatorstand 3



Ventilatorstand 2



Ventilatorstand 1/verzadigingsindicator filter



Uitschakelen







Knippert: vetfilter reinigen (luchtafzuigmodel)
Vetfilter en Longlife actief koolfilter reinigen
(luchtcirculatiemodel)



Afhankelijk van het model en de uitrusting kan de uitvoering in detail van de beschreven standaarduitvoering afwijken.

3 Bediening

Toestel inschakelen






- ▶ Door aantippen van de toets // of  schakelt het toestel naar de ventilatorstand 1, 2, 3 of Intensief.
 - De actuele ventilatorstand wordt aangeduid door het branden van de betreffende toets.




Wij adviseren om het toestel 5 minuten voordat u met koken begint in ventilatorstand 1 in te schakelen. Bij normale kookdampen dient een lage ventilatorstand, bij zeer sterke damp- en geurvorming een hogere stand geselecteerd te worden.

3.1 Intensief niveau

Het intensieve niveau kan bij een in- of uitgeschakeld toestel worden geselecteerd.



- ▶ Door aantippen van de toets  wordt het intensieve niveau gedurende 5 minuten ingeschakeld.
 - De toets  brandt.
 - Als van tevoren een ventilatorstand is geselecteerd, wordt het toestel na 5 minuten weer naar dit niveau teruggeschakeld.
 - Als het intensieve niveau bij een uitgeschakeld toestel is geselecteerd, wordt het toestel na 5 minuten uitgeschakeld.
- ▶ Door aantippen van de toets / of  kan het intensieve niveau vóór afloop van de 5 minuten worden beëindigd.

Toestel uitschakelen

- ▶ Door op de toets  te tikken worden de ventilatorfuncties uitgeschakeld.
 - Laat het toestel na het koken nog ca. 15 minuten ingeschakeld, zodat de geuren kunnen worden afgezogen.




3.2 Verlichting

- ▶ Door aantippen van de toets  wordt de verlichting ingeschakeld.
- ▶ Door herhaaldelijk aantippen van de toets  wordt de verlichting uitgeschakeld.



De verlichting kan onafhankelijk van de ventilator worden bediend.

Verzadigingsindicator vetfilter en Longlife actief koolfilter

Na 40 bedrijfsuren knippert de toets . De verzadigingsgraad is bereikt, het vetfilter en het Longlife actieve koolfilter moeten worden gereinigd.

4 Verzorging en onderhoud

4.1 Behuizing reinigen



Erop letten dat geen water in de behuizing dringt! Water in de behuizing kan tot schade leiden.

Voor de reiniging geen schuurmiddelen, schuursponsjes, staalwol enz. gebruiken. Het oppervlak wordt daardoor beschadigd.

De zekering eruit draaien resp. de automatische zekering uitschakelen.

Buitenzijde/binnenzijde reinigen

- De toets ○ 3 seconden indrukken.
 - De elektronica is uitgeschakeld, de LED gaat uit.
- De buitenzijden met een licht vochtige doek – eventueel met een kleine hoeveelheid afwasmiddel – reinigen en nadrogen.

Aan de binnenzijden kunnen zich vet en condenswater naast de vetfilters afzetten.

- Met een licht vochtige doek – eventueel met een kleine hoeveelheid afwasmiddel – reinigen en nadrogen.
- Na de reiniging de toets ○ 3 seconden indrukken.
 - De elektronica wordt ingeschakeld en de LED brandt weer.

4.2 Metalen vetfilter


Het filter kan gereinigd worden.

Demontage

- Glasplaat **1** naar boven zwenken.
- De greep **2** naar beneden drukken, het vetfilter **3** naar voren zwenken en uit de houder **4** tillen.



Het filter niet beschadigen.



Reiniging

Het vetfilter moet bij normaal gebruik minimaal één keer per maand of telkens als het controlelampje ■ knippert worden gereinigd. Bij een optimale verzorging is de levensduur van het vetfilter onbeperkt.

- Het vetfilter in de vaatwasmachine reinigen.
- Bij de vaatwasmachine het programma «Intensief» resp. «Sterk» met warm voorspoelen selecteren.




Vetfilters kunnen door het reinigen verkleuren. Dit beperkt de filterwerking echter op geen enkele wijze.

Indien geen vaatwasmachine beschikbaar is:

- Het vetfilter in een bak met afwaswater reinigen.
- Het vetfilter gedurende ca. 2 uur in een bak met heet afwaswater inweken en vervolgens met een afwasborstel reinigen en met schoon water goed uitspoelen.

Montage

- Het vetfilter **3** onder in de houder **4** plaatsen.
- De greep **2** naar beneden drukken en het vetfilter **3** boven in de houder laten vastklikken.
- De glasplaat **1** naar beneden zwenken.
- De toets  minstens 3 seconden ingedrukt houden.
 - De knipperende toets  gaat uit.



4.3 Metalen vetfilter en Longlife actief koolfilter reinigen en vervangen

Longlife actieve koolfilters worden uitsluitend bij het luchtcirculatiemodel toegepast.



Na circa 3 jaar moet het Longlife actieve koolfilter worden vervangen, aangezien de geuropnamecapaciteit afneemt. Het vervuilde Longlife actieve koolfilter kan via het normale huisvuil worden afgevoerd.

Het Longlife actieve koolfilter kan gereinigd en gereactiveerd worden. Bij normaal gebruik van het toestel dient het Longlife actieve koolfilter één keer per maand of als het controlelampje ■ knippert gereinigd te worden.

Het filter kan in de vaatwasmachine bij een temperatuur van 65 °C (programma «Intensief» resp. «Sterk») worden gereinigd. Het filter dient apart gereinigd te worden, zodat zich geen voedselresten op het filter kunnen vastzetten.


Indien niet anders mogelijk, kan het filter ook een uur lang in een gootsteen met water met een temperatuur van 60 °C en een normaal afwasmiddel worden geplaatst. Vervolgens goed spoelen.

Om de actieve koolstof weer te activeren, moet het filter zonder vetfilter in de bakoven worden gedroogd.


- Kies boven-/onderhitte of hete lucht 100 °C en laat het filter gedurende 60 minuten op het rooster drogen.

Demontage

- De glasplaat **1** naar boven zwenken.
- De greep **2** naar beneden drukken, het vetfilter **3** naar voren zwenken en uit de houder **4** tillen.



- Aan het bevestigingsrooster **5** alle bevestigingen **6** naar binnen drukken en het bevestigingsrooster **5** met het Longlife actieve koolfilter **7** uit het vetfilter **3** nemen.






Reiniging


- Het vetfilter **3** reinigen (zie paragraaf «Reiniging» onder «Metalen vetfilter»).
 - Het Longlife actieve koolfilter **7** reinigen en reactiveren (zie «Metalen vetfilter en Longlife actief koolfilter reinigen en vervangen»).
- De filters hierbij niet beschadigen. Indien nodig dient het gebruikte Longlife actieve koolfilter door een nieuw exemplaar vervangen te worden.

Montage

- Het Longlife actieve koolfilter **7** op het vetfilter **3** plaatsen.
- Aan het bevestigingsrooster **5** alle bevestigingen **6** in het frame van het vetfilter vastklikken.



- Het vetfilter **3** onder in de houder **4** plaatsen.
- De greep **2** naar beneden drukken en het vetfilter **3** boven in de houder laten vastklikken.
- De glasplaat **1** naar beneden zwenken.
- De zekering erin schroeven resp. de automatische zekering inschakelen.
- De toets  minstens 3 seconden ingedrukt houden.
 - Er weerklinkt een geluidssignaal.
 - Het controlelampje  gaat uit.




4.4 Halogeenspots vervangen



Draai de zekering eruit c. q. schakel de automatische zekering uit.

Halogeenspots worden heet door het gebruik! Eerst laten afkoelen.

- Licht de halogeenspot van onderen met een kleine schroevendraaier en een doek (bescherming) voorzichtig uit de houder en trek de halogeenspot eruit.
- Haal de 2-polige stekker van de halogeenspot. Trek niet aan de kabel!
- Verwijder de houder van de halogeenspot.
- Vervang de defecte halogeenspot door een lamp van hetzelfde type (max. 20 Watt).
- Bevestig de houder weer aan de halogeenspot.
- Steek de 2-polige stekker in de halogeenspot.
- Plaats de complete halogeenspot in het toestel.
- Draai de zekering er weer in c. q. schakel de automatische zekering weer in.



5 Storingen zelf verhelpen

5.1 Wat te doen als ...

... de verlichting niet werkt

Mogelijke oorzaak	Oplossing
<ul style="list-style-type: none">• Stop of automatische zekering van de woning of van de woninginstallatie is defect.	<ul style="list-style-type: none">➤ Stop verwisselen.➤ Automatische zekering weer inschakelen.
<ul style="list-style-type: none">• Onderbreking in de stroomtoevoer.	<ul style="list-style-type: none">➤ Stroomtoevoer controleren.
<ul style="list-style-type: none">• Halogeenspot defect.	<ul style="list-style-type: none">➤ Halogeenspot wisselen.


... het toestel onvoldoende ontlucht

Mogelijke oorzaak	Oplossing
<ul style="list-style-type: none">• Het vetfilter is vervuild.	<ul style="list-style-type: none">➤ Het vetfilter reinigen.
<ul style="list-style-type: none">• Het actieve koolfilter (bij toestellen met luchtcirculatiwerking) is gedemonteerd.	<ul style="list-style-type: none">➤ Het Longlife actieve koolfilter reinigen of vervangen.


6 Toebehoren en vervangingsonderdelen

Geef bij bestellingen altijd het modelnummer en de juiste benaming aan.


Halogeenspot



Metalen vetfilter voor afzuiglucht-
en luchtcirculatiemodel



Bevestigingsrooster met Longlife
actief koolfilter voor luchtcirculatie-
model



De halogeenspot is ook verkrijgbaar in speciaalzaken.

7 Technische gegevens

Elektrische aansluiting

- Zie serviceplaatje.
- Verwijder het vetfilter.
 - Het serviceplaatje bevindt zich aan de binnenkant van het toestel.

8 Verwerking

Verpakking

- Het verpakkingsmateriaal (karton, plasticfolie PE en piepschuim EPS) is gemerkt en moet zomogelijk gerecycled worden en op een milieuvriendelijke manier verwijderd.

Deïnstallatie

- Koppel het toestel los van de netstroom. Bij een vast gemonteerd toestel moet dit door een erkend elektricien worden uitgevoerd!

Veiligheid

- Om ongevallen door ondeskundig gebruik te vermijden, met name door spelende kinderen, dient het toestel onbruikbaar te worden gemaakt.
- Trek de stekker uit het stopcontact, c. q. laat de aansluiting door een elektricien demonteren. Snij vervolgens het netsnoer van het toestel.

Afdanken

- Het oude toestel is geen waardeloos afval. Door een juiste verwijdering kunnen de grondstoffen worden hergebruikt.
- Op het serviceplaatje van het toestel is het symbool  afgebeeld. Het wijst er op dat afdanken met het normale huishoudelijke afval niet toegelaten is.
- Het afdanken moet volgens de lokale voorschriften voor afvalverwerking gebeuren. Voor meer informatie over de behandeling, verwerking en recycling van het product kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke instanties van uw gemeentebestuur, bij het plaatselijke recyclingcentrum voor huishoudelijk afval, of tot de handelaar bij wie u het toestel heeft gekocht.

9 Notities

10 Overzicht van de trefwoorden

A		M	
Actief koolfilter	8	Metalen vetfilter.	9, 14
Afdanken.	23	Demontage.	14
B		Montage	15
Bediening	11	Reiniging.	14
Bedieningselementen	9, 10	Verzadigingsindicator	12
Beschrijving van het toestel	8	Modelnr.	2
D		O	
Deinstallatie.	23	Onderhoud	13
Display-elementen.	10	Opbouw	9
E		R	
Elektrische aansluiting	22	Reiniging.	13
G		Reparatieservice	27
Geldigheidsbereik	2	S	
Glasplaat.	9	Serviceplaatje	22
H		Storingen zelf verhelpen	20
Halogeenspot		Symbolen	2
Vervangen.	19	T	
I		Technische gegevens.	22
Ingebruikneming	4	Toebehoren.	21
Intensief niveau	11	Toestel	
K		Inschakelen.	11
Kinderen in het huishouden	5	Uitschakelen.	11
Korte handleiding	28	Type	2
L		U	
Longlife actief koolfilter	16	Uitrusting.	9
Demontage	17	V	
Montage	18	Veiligheid	23
Reinigen en vervangen	16	Veiligheidsvoorschriften	
Reiniging.	17	Bij kinderen in het huishouden	5
Verzadigingsindicator	12	Gebruik.	6
Luchtafzuigmodel	8	Reglementair gebruik	5
Luchtcirculatiemodel	8	Voor de eerste ingebruikneming.	4
		Verlichting.	9, 12
		Verpakking	23
		Vervangingsonderdelen	21
		Verzadigingsindicator	
		Longlife actief koolfilter.	12
		Metalen vetfilter.	12
		Verzorging	13

11 Reparatieservice



Met behulp van het hoofdstuk **STORINGEN ZELF VERHELPEN** kunt u kleine bedrijfsstoringen zelf verhelpen.

U bespaart zich het bestellen van een servicetechnicus en de daarbij onstaande kosten.

Wanneer u op grond van een bedrijfsstoring of een bestelling contact met ons opneemt, vermeld dan altijd het serienummer (FN) en de benaming van uw toestel. Schrijf deze gegevens hier op, alsmede op de bij het toestel geleverde servicesticker. Plak deze op een goed zichtbare plaats of in uw telefoonagenda.

FN

Toestel

Deze gegevens vindt u op het garanticertificaat, de originele rekening en op het serviceplaatje van uw toestel.

- Verwijder metalen vetfilter.
 - Het serviceplaatje bevindt zich aan de binnenkant van het toestel.

Korte handleiding

Lees eerst de veiligheidsvoorschriften in de bedieningshandleiding!



Verlichting AAN/UIT



Ventilatorstand Intensief



Ventilatorstand 3



Ventilatorstand 2



Ventilatorstand 1/verzadigingsindicator filter



Uitschakelen



Knippert: metalen vetfilter en Longlife actief koolfilter reinigen

V-ZUG Ltd

Industriestrasse 66, CH-6301 Zug

vzug@vzug.ch, www.vzug.com



J990.356-0