

Istruzioni d'installazione

Cappa da parete

Modi di funzionamento: aria di scarico/circolazione dell'aria

Cappa aspirante DWVHR9



J62010112-R02

15.01.2019



L'installazione può essere eseguita soltanto da personale specializzato. Tutte le operazioni devono essere eseguite sequenzialmente in modo completo e devono essere controllate.

Campo di validità

Le presenti istruzioni d'installazione valgono per il modello:

62010 (DWVHR9, larghezza della costruzione 90 cm)

62030 (DWVHR9, larghezza della costruzione 90 cm)

Indicazioni generali



Usando contemporaneamente diversi combustibili (es. apparecchi riscaldanti a legna, gas, gasolio o carbone), la sicurezza di funzionamento è garantita soltanto se sul luogo d'installazione non viene superata la depressione ambiente di 4 Pa (0,04 mbar).

Pericolo di avvelenamento! Garantire un apporto sufficiente di aria esterna, per esempio attraverso aperture di porte o finestre e attraverso l'utilizzo di prese d'aria a muro di scarico/ventilazione, o attraverso altre misure tecniche.



Se l'apparecchio viene installato sopra piani cottura a gas, ogni zona di cottura deve essere dotata di una protezione contro l'accensione e devono essere rispettate le distanze minime (vedere «Dimensioni»).



Una riparazione ineccepibile può essere garantita soltanto se, in qualsiasi momento, l'intero apparecchio può essere disinstallato senza provocare danni.

Targhetta dei dati

- Rimuovere i filtri metallici del grasso. La targhetta dei dati si trova sul lato interno dell'apparecchio.

Accessori d'installazione in dotazione

Tutti gli elementi di fissaggio sono forniti in dotazione.

Modo di scarico dell'aria



L'aria di scarico non deve essere condotta a un camino utilizzato per i gas di scarico di apparecchi alimentati a gas o con altri materiali combustibili.

Rispettare le norme antincendio locali.

Raccordo elettrico



I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da personale specializzato conformemente alle direttive e alle norme per le installazioni a bassa tensione e secondo le disposizioni dei fornitori locali.

Un apparecchio pronto per l'uso può essere collegato esclusivamente a una presa con contatto di terra installata secondo le prescrizioni. L'impianto interno deve essere provvisto di un sezionatore di rete onnipolare con un'apertura dei contatti di 3 mm. Interruttori, connettori a innesto, interruttori automatici e fusibili liberamente accessibili dopo l'installazione dell'apparecchio e che commutano tutti i conduttori di fase sono considerati sezionatori ammissibili. Una messa a terra ineccepibile e conduttori neutri e di protezione posati separatamente permettono un esercizio sicuro ed esente da disturbi. Dopo l'installazione, le parti sotto tensione e le linee con isolamento principale non devono poter essere toccate. Verificare le installazioni già presenti.

- Altezza d'impiego degli apparecchi: fino a max 2000 m s. l. m.
- Le informazioni su tensione di rete, tipologia di corrente e protezione con fusibile necessarie sono riportate sulla targhetta dei dati.



Non è consentito tagliare il connettore a spina.

Istruzioni d'installazione

Cappa da parete

Modi di funzionamento: aria di scarico/circolazione dell'aria


Cappa aspirante DWVHR9




J62010112-R02

15.01.2019

Dimensioni



Uso di coperture in pietra



Possibile pannello da parete (granito, marmo) spesso 20 mm.

Rivestimento telescopico

(Disponibile in varie altezze solo per scarico dell'aria)

Altezza **A**: vedere documenti di progettazione per apparecchi da cucina

Distanza dal piano cottura

Distanza minima **B**:

con piano cottura elettrico, min. 450 mm

con piano cottura a gas, min. 500 mm


Installazione

Consigli per l'installazione


- Oltre all'installazione corretta della condotta dell'aria di scarico, deve essere assicurata la corrispondente circolazione dell'aria alimentata.
L'aria alimentata è necessaria per lo scarico.
- Evitare il passaggio della condotta dell'aria di scarico attraverso il rivestimento del camino.
- Caratteristiche progettuali per la disinstallazione e manutenzione senza danni all'apparecchio.
 - Non inserire il rivestimento telescopico in controsoffitti.
 - Si sconsiglia di eseguire fughe in silicone sul rivestimento telescopico e sull'apparecchio.
 - Eventuali operazioni di intonacatura, stucco, tappezzeria o pittura devono essere eseguite prima dell'installazione dell'apparecchio.

**Installazione per modo di scarico e circolazione dell'aria**


1. Fissare la sagoma di foratura sulla parete e allinearla orizzontalmente. Osservare la distanza dal piano cottura.
2. Praticare due fori $\varnothing 12$ mm per le viti **11A** (M5×50 mm).
3. Aprire frontalmente la cappa e rimuovere il filtro del grasso.



4. Montare la squadretta di montaggio **K** con le viti **11A** (M5×50 mm) e agganciare la cappa **H**.
5. Allineare orizzontalmente la cappa **H** utilizzando la vite di regolazione **S2**.
6. Segnare la posizione dei fori per le viti **12A** (4×45 mm).




7. Sganciare la cappa **H** e praticare i fori $\varnothing 8$ mm per due viti **12A** (4×45 mm).





Installazione del solo modo di scarico dell'aria


8. Montare il supporto del camino **C** con quattro viti **S4** (3×10 mm).
9. Utilizzando viti **12A** (4×45 mm), montare il sostegno del camino **D** centralmente sulla cappa 2 mm sotto al soffitto.
10. Collegare il tubo flessibile dell'aria di scarico con il relativo bocchettone. Accertarsi che la valvola antiritorno non sia bloccata dopo il montaggio.



11. Misurare l'altezza della parte superiore del camino **E** e continuare a montare sotto al sostegno del camino **D** mantenendo questa distanza **X**.
12. Agganciare la cappa e fissarla con due viti **12A** (4×45 mm).
13. Applicare il filtro del grasso e chiudere la cappa.
14. Collegare il cavo di rete ed eseguire il test funzionale.
15. Montare il camino **E** con sei viti **S5** (3×5 mm).


Installazione del solo modo di circolazione dell'aria

8. Montare la copertura della circolazione dell'aria **F** con quattro viti **S4** (3×10 mm).



9. Agganciare la cappa e fissarla con le viti **12A** (4×45 mm).
10. Montare il filtro a carboni attivi a sinistra e a destra del ventilatore.
11. Applicare il filtro del grasso e chiudere la cappa.
12. Collegare il cavo di rete ed eseguire il test funzionale.

